

BRUKERVEILEDNING OSO SUPERSMART

I normal drift er displayet slukket. For å teste sentralen trykk på OK-knappen for å få de alternative valg.

Trykk CANCEL for å gå tilbake til normalmodus.

Hvis displayet viser lekkasje og lydssignal høres har det vært en lekkasje, eller sensorer har blitt aktivert f.eks. ved vask.

Tørk av sensorene og sjekk om det er noe galt med vannrørene. Trykk deretter RESET på sentralenheten.

Minst to ganger i året må alle sensorpunkter testes. Fukt sensorpunktene og sjekk at ventilene stenger vannet. Åpne deretter ventilene igjen ved å trykke RESET.

HOVEDMENY BETJENINGSPANEL

Steng av vann	Manuell stenging av vann
Vannforbruk	Lese av vannforbruk
Trykktest	Kun tilgjengelig hvis det er montert trykksensor
Konfigurasjon	Går inn i konfigurasjonsmenyen (for montør)
SMS	Funksjoner for å konfigurere sending av SMS
Status	Leser ut systemstatus

SMS-MENY

SIM PIN	Her legges inn PIN1 koden for SIM kortet
Telefonnr.	Telefonnummeret som alarmmeldingene skal sendes til

BATTERISKIFT

Ca. hvert 5. år må batteriene på sensorene skiftes. Vipp av lokket på sensoren med en skrutrekker e.l., og erstatt batteriene. Trykk på testknappen og sjekk at lampen merket A blinker grønt. Sett på deksel og sett sensoren tilbake.

PLASSERING AV TRÅDLØSE SENSORER

Trådløs sensor nr 1 er plassert:

Trådløs sensor nr 2 er plassert:

Trådløs sensor nr 3 er plassert:

ANLEGGET ER MONTERT OG TESTET FØR BRUK AV:

Navn:

Dato:

Firma:

PRODUKTGARANTI

Se vår nettside for garantivilkår:
www.waterguard.no/brukerveiledninger/produktgaranti